

zūmo[®] 590 Manual del usuario



Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

ANT°, ANT+°, Garmin°, el logotipo de Garmin, TracBack°, VIRB° y zūmo° son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca registrada de SD-3C. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Mac® es una marca comercial de Apple Computer, Inc. PANDORA®, el logotipo de Pandora y las etiquetas comerciales de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc. Se utilizan con permiso.

Este producto cuenta con la certificación ANT+°. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

Contenido

Inicio
Instalación de la batería
Montaje del dispositivo en una motocicleta
Acerca de los cables del soporte con alimentación
Instalación de la base del manillar
Conexión de la placa base a la base del manillar
Instalación del dispositivo en el soporte para motocicleta 2
Montaje del dispositivo en un automóvil2
Retirada del dispositivo del soporte para motocicleta
Asistencia técnica y actualizaciones
Actualización de mapas y software con Garmin Express 3
Entrada y salida del modo de suspensión
Apagado del dispositivo
Reinicio del dispositivo
Ajuste del volumen
Iconos de la barra de estado4
Adquisición de señales GPS4
Modos de transporte
Información sobre la batería
Uso de los botones en pantalla 4
Uso del teclado en pantalla4
Acerca de los accesos directos
Adición de un acceso directo
Búsqueda de ubicaciones
Ubicaciones
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda5Cambio de la zona de búsqueda5Herramientas de búsqueda5Búsqueda de direcciones5
búsqueda5Cambio de la zona de búsqueda5Herramientas de búsqueda5Búsqueda de direcciones5Cómo buscar un cruce5Búsqueda de una ciudad5
búsqueda
búsqueda 5 Cambio de la zona de búsqueda 5 Herramientas de búsqueda 5 Búsqueda de direcciones 5 Cómo buscar un cruce 5 Búsqueda de una ciudad 5 Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas 5 Inicio de una ruta mediante el mapa 5 Almacenamiento de una ubicación de Casa 5 Ir a Casa 5 Edición de la información sobre la ubicación de Casa 5 Búsqueda de destinos encontrados recientemente 6 Eliminación de la lista de ubicaciones recientes 6 Búsqueda de aparcamiento 6 Establecimiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación actual 6 Inicio de una ruta a una ubicación guardada 6 Edición de una ubicación guardada 6 Edición de categorías a una ubicación guardada 6 Compartir una ubicación guardada 6 Eliminación de una ubicación guardada 6
búsqueda 5 Cambio de la zona de búsqueda 5 Herramientas de búsqueda 5 Búsqueda de direcciones 5 Cómo buscar un cruce 5 Búsqueda de una ciudad 5 Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas 5 Inicio de una ruta mediante el mapa 5 Almacenamiento de una ubicación de Casa 5 Ir a Casa 5 Edición de la información sobre la ubicación de Casa 5 Búsqueda de destinos encontrados recientemente 6 Eliminación de la lista de ubicaciones recientes 6 Búsqueda de aparcamiento 6 Establecimiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación actual 6 Inicio de una ruta a una ubicación guardada 6 Edición de una ubicación guardada 6 Edición de categorías a una ubicación guardada 6 Compartir una ubicación guardada 6 Eliminación de una ruta 6 Cambio del modo de cálculo de ruta 6 Vista previa de varias rutas 7
búsqueda 5 Cambio de la zona de búsqueda 5 Herramientas de búsqueda 5 Búsqueda de direcciones 5 Cómo buscar un cruce 5 Búsqueda de una ciudad 5 Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas 5 Inicio de una ruta mediante el mapa 5 Almacenamiento de una ubicación de Casa 5 Ir a Casa 5 Edición de la información sobre la ubicación de Casa 5 Búsqueda de destinos encontrados recientemente 6 Eliminación de la lista de ubicaciones recientes 6 Búsqueda de aparcamiento 6 Establecimiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación simulada 6 Almacenamiento de una ubicación actual 6 Inicio de una ruta a una ubicación guardada 6 Edición de una ubicación guardada 6 Edición de categorías a una ubicación guardada 6 Compartir una ubicación guardada 6 Eliminación de una ubicación guardada 6
búsqueda

Adición de un punto a una ruta	
Omisión de un punto en la ruta	
Tomar un desvío	
Detener la ruta	
Uso de las rutas sugeridas	
Acerca de Próximos lugares	
Búsqueda de puntos de interés próximos	
Evitar funciones de carretera	. 8
Acerca de los elementos a evitar personalizados	. 8
Evitar un área	8
Evitar una carretera	. 8
Desactivación de un elemento a evitar personalizado	. 8
Eliminación de elementos a evitar personalizados	
Navegación fuera de carretera	
Seguimiento de combustible	
Activación del seguimiento de combustible	
Configuración de una advertencia de combustible bajo	
Restablecimiento del kilometraje del depósito de	. 0
combustible	8
Activación de la función Estaciones de servicio	. 0
dinámicas	Q
Páginas Mapa	
Personalización del mapa	
Personalización de las capas de mapa	. 9
Visualización del registro de ruta	
Cambio del campo de datos del mapa	. 9
Cambio de la perspectiva del mapa	. 9
Visualización de la actividad de la ruta	
Visualización de una lista de giros	. 9
Visualización del siguiente giro	. 9
Visualización de cruces	
Visualización de alertas de tráfico	
Visualización de la página Información de ruta	9
Visualización de la página Información de ruta	. 9 . 9
Visualización de información de la ubicación actual	. 9
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 10 10 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 . 9 . 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda	. 9 . 9 . 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link	. 9 . 9 . 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual	. 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link	. 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin	. 9 . 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin	. 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Programación de una ruta	. 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin	. 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Programación de una ruta Modificación de los modos de transporte de una ruta Navegación por una ruta guardada	. 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Programación de una ruta Modificación de los modos de transporte de una ruta Navegación por una ruta guardada	. 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Programación de los modos de transporte de una ruta	. 9
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso del historial de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Programación de una ruta Modificación de los modos de transporte de una ruta Navegación por una ruta guardada Edición de una ruta guardada Compartir rutas Creación de una ruta de ida y vuelta	. 9
Visualización de información de la ubicación actual Búsqueda de servicios cercanos Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual Funciones de manos libres Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth Acerca de los auriculares inalámbricos Vinculación de auriculares inalámbricos Acerca de las funciones de manos libres Vinculación del teléfono Realización de una llamada Recepción de llamadas Uso de las opciones disponibles durante la llamada Almacenamiento de un número de teléfono de casa Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado Uso de aplicaciones Uso de la ayuda Búsqueda de temas de ayuda Smartphone Link Descarga de Smartphone Link Conexión a Smartphone Link Servicios en directo de Garmin Planificación de una ruta Modificación de los modos de transporte de una ruta Navegación por una ruta guardada Edición de una ruta guardada Edición de una ruta guardada Compartir rutas	. 9

Contenido

Servicio Pandora	
Descarga de la aplicación Pandora	
Uso de Pandora	
Tracks	
Visualización de información del track	. 13
TracBack®	
Seguimiento del track más reciente	
Cómo guardar el track más reciente como ruta Presión de los neumáticos	
Configuración de los sensores de presión de los	. 10
neumáticos	. 13
Instalación de los sensores en los neumáticos	14
Alertas de presión de los neumáticos	14
Modo de suspensión del sensor de presión de	
neumáticosUso de la brújula	
Mando a distancia para VIRB	
Control de una cámara de acción VIRB	
Búsqueda del último lugar de aparcamiento	
Visualización de destinos y rutas anteriores	
Registro del historial de servicio	
Adición de categorías de servicio	
Borrar categorías de servicio	
Borrar registros de servicios	
Edición de un registro de servicio	
Consulta del pronóstico del tiempo	
Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad	
diferente	
Visualización del radar meteorológico	
Visualización de las alertas meteorológicas Consulta de las condiciones de la carretera	
Visualización de los mensajes de myGarmin	
Tráfico	
Tráfico en la ruta	
Visualización del tráfico próximo	
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta	16
Visualización del tráfico en el mapa	
Tráfico en la zona	
Búsqueda de incidentes de tráfico	
Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa Descripción de los datos de tráfico	
Acerca de las cámaras de tráfico	
Almacenamiento de una cámara de tráfico	16
Visualización de una cámara de tráfico	
trafficTrends™	
Desactivación de trafficTrends	
Activación del tráfico	
Gestión de datos	
Gestión de datos	
Tipos de archivo	
Acerca de las tarjetas de memoria	
Instalación de la tarieta de memoria	
Instalación de la tarjeta de memoria	-17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17 17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17 17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17 17 17
Conexión del dispositivo a un ordenador	17 17 17 17 17 17

Evitar viñetas de peaje	.18
Configuración de la pantalla	
Configuración de Bluetooth	
Desactivación de Bluetooth	
Configuración del tráfico	
Configuración de las unidades y la hora	
Configuración de idioma y teclado	
Configuración del dispositivo y de la privacidad	
Configuración de alertas de proximidad	18
Restablecimiento de la configuración	
Apéndice	
Cables de alimentación	
Carga del dispositivo	
Cuidados del dispositivo	
Limpieza de la carcasa externa	
Limpieza de la carcasa externa	
Evitar robos	
Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo	
Montaje en el salpicadero	
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa	10
Retirada del dispositivo, soporte y veritosa	10
Retirada del soporte de la ventosa	
Retirada de la ventosa del parabrisas	
Compra de mapas adicionales	
Radares	
Puntos de interés personalizados	
Instalación de POI Loader	
Uso de los archivos de ayuda de POI Loader	
Búsqueda de puntos de interés personalizados	20
Compra de accesorios	
•	
Información del dispositivo	
Especificaciones	
Solución de problemas	20
El dispositivo no detecta señales de satélite	
El dispositivo no se carga en mi vehículo	
La batería no dura mucho tiempo cargada	
El indicador de batería no parece preciso	20
El dispositivo no aparece como unidad extraíble en el	
ordenador	20
El dispositivo no aparece como dispositivo portátil en el	
ordenador	20
El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como	
unidad o volumen extraíble en el ordenador	21
Índice	22
	_

Contenido

Inicio

AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Instalación de la batería

1 Gira la anilla de la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj y retira la tapa.



- 2 Localiza la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.
- 3 Si es necesario, introduce una tarjeta microSD™ ① en el dispositivo.



- 4 Introduce la batería con su cable en la parte superior.
- 5 Introduce el conector de la batería ② en el puerto de la batería ③.



6 Cierra la tapa de la batería y vuelve a girar la anilla para fijarla.

Montaje del dispositivo en una motocicleta

Acerca de los cables del soporte con alimentación

AVISO

Garmin® recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos realice la instalación del dispositivo. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación, se pueden provocar daños en el vehículo o en la batería, lo que puede derivar en lesiones físicas.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

El dispositivo debe estar colocado en una ubicación adecuada y segura de tu motocicleta, en función de las fuentes de alimentación disponibles y de que la disposición del cable sea segura.



- 1 Soporte para motocicleta
- ② Hilos desnudos con fusible en línea para conexión a alimentación (alimentación de la motocicleta)

Instalación de la base del manillar

El dispositivo incluye piezas para dos soluciones de instalación en manillar. Para realizar otro tipo de instalaciones personalizadas, puede ser necesario utilizar componentes adicionales (http://www.ram-mount.com).

Instalación del perno en U y la base de manillar

1 Coloca el perno en U ① alrededor del manillar ② y enrosca los extremos en la base del manillar ③.



2 Aprieta las tuercas para fijar la base.

NOTA: el par de apriete recomendado es de 5,65 Nm (50 lbf-in). No excedas el par de apriete de 9,04 Nm (80 lbf-in).

Instalación de la base de manillar en el soporte del embrague/freno

1 Extrae los dos pernos de fábrica del soporte del embrague/ freno ①.

Inicio 1



NOTA: se incluyen pernos estándar de 1/4 pulg y M6. El tamaño de los pernos debe coincidir con los del soporte del embrague o del freno.


- 2 Enrosca los pernos nuevos ② en la base del manillar, pasando por los separadores ③ y el soporte del embrague o del freno.
- 3 Aprieta los pernos para fijar la base.

Fijación de la placa base al soporte para motocicleta

NOTIFICACIÓN

El contacto directo y constante con la placa base o con cualquier otra parte de la motocicleta puede dañar el soporte a lo largo del tiempo. Para evitar este tipo de daño, debes colocar los separadores del soporte entre el soporte y la placa base y asegurarte de que ninguna pieza del dispositivo o del soporte toca la motocicleta.

1 Introduce los tornillos de cabeza plana M4 de 20 mm ① a través de las arandelas ②, el soporte de sujeción, los separadores ③ y la placa base ④.



2 Aprieta las tuercas para fijar la placa base.

Conexión de la placa base a la base del manillar

1 Alinea la bola de la base del manillar ① y la bola de la placa base ② con los extremos del brazo de doble toma ③.



- 2 Introduce cada una de las bolas en los extremos del brazo de doble toma.
- 3 Aprieta la rueda ligeramente.
- 4 Realiza los ajustes necesarios para una visión y uso óptimos.
- 5 Aprieta la rueda para fijar el soporte.

Instalación del dispositivo en el soporte para motocicleta

 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.



- 2 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
- 3 Si la pestaña de la parte superior del soporte se mantiene levantada tras insertar el dispositivo, presiónala hacia abajo.

Montaje del dispositivo en un automóvil

NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta las leyes locales relativas al montaje en el parabrisas.

▲ AVISO

Este producto contiene una pila de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la pila a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

No utilices el soporte con ventosa en motocicletas.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el conector ② del soporte.



- 2 Retira el plástico transparente de la ventosa.
- **3** Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
- 4 Presiona con la ventosa ③ sobre el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.

2 Inicio

- 5 Ajusta el soporte de sujeción 5 sobre el brazo de ventosa.
- 6 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.
- 7 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
- 8 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del automóvil a una fuente de alimentación.

Retirada del dispositivo del soporte para motocicleta

- 1 Pulsa el botón de liberación del lateral del soporte.
- 2 Levanta el dispositivo.

Asistencia técnica y actualizaciones

Garmin Express™ permite un fácil acceso a estos servicios para los dispositivos Garmin. Algunos servicios podrían no estar disponibles para tu dispositivo.

- Registro del producto
- · Manuales de productos
- · Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas, cartas o campos
- · Vehículos, voces y otros extras

Configuración de Garmin Express

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Visita www.garmin.com/express.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Actualización de mapas y software con Garmin Express

Puedes utilizar el software Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas proporcionan los datos de mapas más recientes disponibles para garantizar que el dispositivo continúe calculando rutas precisas y eficientes a tus destinos. Garmin Express está disponible para equipos Windows® y Mac®.

1 Desde el ordenador, visita www.garmin.com/express.



- 2 Selecciona una opción:
 - Para realizar la instalación en un equipo Windows, selecciona Descarga para Windows.
 - Para realizar la instalación en un equipo Mac, selecciona Descarga para Mac.
- **3** Abre el archivo que se descargará y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la instalación.
- 4 Inicia Garmin Express.
- 5 Conecta el dispositivo Garmin al equipo mediante un cable USB.



- 6 Haz clic en Añadir un dispositivo.
 El software Garmin Express reconoce el dispositivo.
- 7 Haz clic en Añadir dispositivo.
- 8 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir tu dispositivo al software Garmin Express.
 Cuando la configuración ha finalizado, el software Garmin Express busca actualizaciones de mapas y software para tu
- 9 Selecciona una opción:

dispositivo.

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, haz clic en Instalar todo.
- Para instalar una sola actualización, haz clic en Ver detalles y selecciona la actualización.



El software Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

Entrada y salida del modo de suspensión

Puedes utilizar el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. Mientras el dispositivo está en modo de suspensión utiliza muy poca energía y puede reiniciar la actividad instantáneamente.

SUGERENCIA: puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de suspensión mientras se carga la batería

Pulsa el botón de encendido 1.



Apagado del dispositivo

1 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla.

Inicio 3

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de suspensión.

2 Selecciona Desactivado.

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Selecciona Configuración > Pantalla > Brillo.
- 2 Utiliza la barra deslizante para aiustar el brillo.

Ajuste del volumen

Para poder ajustar el volumen, debes conectar el dispositivo a un soporte con alimentación o a unos auriculares a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth°.

- 1 Selecciona Volumen.
- 2 Selecciona una opción:
 - Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.

 - Selecciona \(\) para ver otras opciones.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

ull	Estado de la señal del GPS	
*	Estado de la tecnología Bluetooth (aparece cuando el Bluetooth está activado)	
←	Indicador de modo de transporte	
9:10 ^a	Hora actual	
~	Estado de la batería	
논	Conectado a Smartphone Link	
53 °c	Temperatura	
	Estado del combustible	

Adquisición de señales GPS

Para navegar con el dispositivo es necesario adquirir satélites. El símbolo [11] que aparece en la barra de estado indica la intensidad de la señal de los satélites. La adquisición de satélites puede tardar varios minutos.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa ... durante tres segundos.

Modos de transporte

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del modo de transporte que utilices. El modo de transporte actual se indica mediante un icono en la barra de estado.

~	Modo Automóvil	
6	Modo Motocicleta	
<u>Ø</u>	Modo Fuera de carretera	

Selección de un modo de transporte

Selecciona 3.

Información sobre la batería

Una vez que el dispositivo está conectado, empieza a cargarse.

— en la barra de estado indica el estado de la batería interna.

Configuración de la hora

- 1 En el menú principal, selecciona la hora.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona Automática.
 - Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

Uso de los botones en pantalla

- Selecciona para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona ♠ o ♥ para ver más opciones.
- Mantén pulsado ♠ o ♥ para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona para ver un menú de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta "Configuración de idioma y teclado" para cambiar el tipo de teclado (*Configuración de idioma y teclado*, página 18).

- Selecciona

 para borrar una entrada de búsqueda.
- Selecciona @ para elegir el modo de idioma de teclado.
- Selecciona &?% para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona ♠ para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Acerca de los accesos directos

Adición de un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 Selecciona Destino > Acceso directo.
- 2 Selecciona un elemento.

Eliminación de un acceso directo

- 1 Selecciona Destino > = > Borrar acceso(s) dir...
- 2 Selecciona el acceso directo que deseas eliminar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

Búsqueda de ubicaciones

Ubicaciones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona. También puedes buscar direcciones, coordenadas, ciudades y cruces.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona Destino.
- 2 Seleciona una categoría o Categorías.

- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

- 1 Selecciona Destino.
- 2 Selecciona una categoría o Categorías.
- 3 Selecciona una categoría.
- 4 Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida.



5 Selecciona el destino correspondiente si es necesario.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona Destino.
- 2 Selecciona Introducir búsqueda en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda. Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
 - Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
 - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
 - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
 - Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona Q.
- 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Cambio de la zona de búsqueda

- 1 En el menú principal, selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona Buscar cerca de:.
- 3 Selecciona una opción.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 Selecciona Destino.
- 2 Si es necesario, selecciona Buscar cerca de: para cambiar el área de búsqueda (Cambio de la zona de búsqueda, página 5).
- 3 Selecciona Dirección.
- **4** Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 5 Selecciona la dirección.

Cómo buscar un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

- 1 Selecciona Destino > Categorías > Cruces.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Búsqueda de una ciudad

- 1 Selecciona Destino > Categorías > Ciudades.
- 2 Selecciona Introducir búsqueda.
- 3 Introduce el nombre de una ciudad y selecciona Q.
- 4 Selecciona una ciudad.

Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

- 1 Selecciona Destino > Categorías > Coordenadas.
- 2 Si es necesario, selecciona \(\strace{\strace} \) y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
- 3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.
- 4 Selecciona Ver en el mapa.

Inicio de una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- 1 Selecciona Ver mapa.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona Q para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran.

En el mapa aparecen marcadores de ubicación (🗓 o un punto azul).

- 4 Selecciona una opción:
 - · Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
- 5 Selecciona Ir.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

- 1 Selecciona Destino > = > Establecer ubicación de Casa.
- 2 Selecciona Introducir mi dirección, Usar ubicación actual o Recientes.

La ubicación se guarda como "Casa" en el menú Guardado.

Ir a Casa

Selecciona Destino > Ir a Casa.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

1 Selecciona Destino > Guardados > Casa.

Búsqueda de ubicaciones 5

- 2 Selecciona 6.
- 3 Selecciona = > Editar.
- 4 Introduce los cambios.
- 5 Selecciona Hecho.

Búsqueda de destinos encontrados recientemente

El dispositivo almacena los últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecciona Destino > Recientes.
- 2 Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de ubicaciones recientes Selecciona Destino > Recientes > = > Suprimir > Sí.

Búsqueda de aparcamiento

- 1 Selecciona Destino > Categorías > Aparcamiento.
- 2 Selecciona un aparcamiento.

Establecimiento de una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el GPS para establecer una ubicación simulada.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Simulador GPS.
- 2 En el menú principal, selecciona Ver mapa.
- 3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área. La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Selecciona la descripción de la ubicación.
- 5 Selecciona Establecer ubicación.

Almacenamiento de ubicaciones

Almacenamiento de una ubicación

- 1 Busca una ubicación (Búsqueda de una ubicación por categoría, página 4).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona 6
- 4 Selecciona Guardar.
- 5 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
- 2 Selecciona Guardar.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona Aceptar.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien Todos los lug. guardados.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona Ir.

Edición de una ubicación guardada

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona 1.
- 5 Selecciona = > Editar.
- 6 Selecciona una opción:
 - Selecciona Nombre.

- Selecciona Número de teléfono.
- Selecciona Categorías para asignar categorías a la ubicación guardada.
- Selecciona Cambiar símbolo de mapa para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona Hecho.

Asignación de categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Selecciona una ubicación.
- Selecciona 6.
- 4 Selecciona = > Editar > Categorías.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona Hecho.

Compartir una ubicación guardada

Una vez se ha guardado una ubicación, puedes compartirla con otros dispositivos de Garmin compatibles con tecnología inalámbrica Bluetooth o una tarjeta de memoria.

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona 6
- 5 Selecciona = > Compartir.
- 6 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la información relativa a la ubicación.

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Selecciona = > Borrar lug. guardados.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona Borrar.

Navegación

Inicio de una ruta

- 1 Busca una ubicación (*Ubicaciones*, página 4).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona Ir.

Cambio del modo de cálculo de ruta

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada. El modo de cálculo solo afecta a las rutas del vehículo.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Modo de cálculo.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona Ruta más rápida para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

6 Navegación

- Selecciona Carreteras con curvas para calcular las rutas que evitan las autopistas y utilizan carreteras con curvas.
- Selecciona Fuera de carretera para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
- Selecciona Distancia más corta para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Vista previa de varias rutas

- 1 Busca una ubicación (Búsqueda de una ubicación por categoría, página 4).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona Rutas.
- 4 Selecciona una ruta.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

- 1 Selecciona Destino > Guardados.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien Todos los lug. guardados.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona Ir.

Tomar una ruta mediante Carreteras con curvas

El dispositivo puede calcular rutas que den preferencia a carreteras con curvas. Esta función puede utilizarse para disfrutar de un viaje más entretenido, pero a la vez puede incrementar el tiempo o la distancia al destino.

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de dispositivo. Esta función depende de tu región de mapas.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Modo de cálculo > Carreteras con curvas > Guardar.
- 2 Inicia la ruta.

Tu ruta en el mapa

NOTIFICACIÓN

La función de límite de velocidad es solo informativa y no sustituye tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono que muestra el límite de velocidad en ese momento.



Uso del mapa

- 1 Selecciona Ver mapa.
- 2 Toca en cualquier parte del mapa.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para acercar o alejar, selecciona + o -...

- Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona A.
- Para ver categorías específicas, selecciona Q.

Adición de un punto a una ruta

Para poder añadir un punto, primero debes estar navegando por una ruta.

- 1 En el mapa, selecciona → > Destino.
- 2 Busca una ubicación.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona Ir.
- 5 Selecciona Añadir a ruta activa.

Omisión de un punto en la ruta

Para poder omitir un punto en la ruta, debes estar navegando por una ruta y añadir la herramienta para omitir al menú de herramientas de mapa (*Personalización de las herramientas de mapa*, página 17).

Si no deseas ir al siguiente punto de la ruta, puedes saltártelo. Con esta acción se evita que el dispositivo intente volver a dirigirte al punto omitido. Esta función no está disponible cuando el próximo punto es el destino final.

En el mapa, selecciona = > Omitir.

Tomar un desvío

Para poder tomar un desvío, debes estar navegando por una ruta y añadir la herramienta de cambio de ruta al menú de herramientas de mapa (*Personalización de las herramientas de mapa*, página 17).

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

- 1 En el mapa, selecciona = > Cambiar ruta.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona Desvío por distancia.
 - Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona Desvío por carretera.

Detener la ruta

En el mapa, selecciona ≡> 8.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes (*Configuración del dispositivo y de la privacidad*, página 18).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Acerca de Próximos lugares

Puedes ver empresas y servicios próximos a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

Los servicios se muestran en pestañas, por categoría.

3	Gasolineras
4 4	Restaurantes
<u>•=</u>	Alojamiento
††	Aseos

Navegación 7

P	Aparcamiento
\$	Bancos y cajeros

Búsqueda de puntos de interés próximos

- 1 En el mapa, selecciona = > Próximos lugares.
- 2 Selecciona una ficha.
- 3 Selecciona un punto de interés.

Evitar funciones de carretera

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona Guardar.

Acerca de los elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten evitar áreas y secciones de carretera específicas. Puedes activar y desactivar los elementos a evitar personalizados como sea necesario.

Evitar un área

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elem. a evitar personal..
- 2 Si es necesario, selecciona Añadir elemento a evitar.
- 3 Selecciona Añadir zona a evit..
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona Siguien..
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona Siguien..
 - La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona Hecho.

Evitar una carretera

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elem. a evitar personal..
- 2 Selecciona Añadir ctra. a evit..
- 3 Selecciona el punto de partida de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona Siguien..
- 4 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona Siguien..
- 5 Selecciona Hecho.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elem. a evitar personal..
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona = > Desactivar.

Eliminación de elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elem. a evitar personal..
- 2 Selecciona una opción:

 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona > Borrar.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación.
- 2 Selecciona Modo de cálculo > Fuera de carretera > Guardar

La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Seguimiento de combustible

Puedes hacer que el dispositivo estime el uso de combustible, te avise cuando te aproximes a la distancia máxima estimada que puedes recorrer con el combustible que queda y te sugiera estaciones de servicio en función de la autonomía estimada del combustible. Cuando se activa el seguimiento de combustible, indica el estado actual del combustible.

Blanco: el seguimiento de combustible está desactivado o el dispositivo no está conectado al soporte para motocicleta.

Verde: la autonomía estimada del combustible está por encima del nivel de aviso del depósito de combustible.

Naranja: la autonomía estimada del combustible está por debajo del nivel de aviso del depósito de combustible.

Rojo: la distancia estimada en función del combustible que queda en el depósito es 0.

Activación del seguimiento de combustible

Para poder activar el seguimiento de combustible, el dispositivo debe estar en el modo Motocicleta o en el modo Fuera de carretera, y colocarse en el soporte para motocicleta.

Cuando activas el seguimiento de combustible, aparece un indicador de combustible en el procesador de ruta (*Visualización de la página Información de ruta*, página 9).

- 1 Llena el depósito de combustible.
- 2 Selecciona Aplicaciones > Indicad. de combustible > Seguimiento de combustible.
- 3 Selecciona Distancia por depósito.
- 4 Introduce la distancia que recorre el vehículo con el depósito de gasolina lleno y selecciona Hecho.

Configuración de una advertencia de combustible bajo

Puedes configurar el dispositivo para que te avise cuando quede poco combustible en el depósito.

NOTA: el dispositivo debe estar conectado al soporte para motocicleta o automóvil para proporcionar advertencias de combustible bajo.

- **1** Activa el seguimiento de combustible (*Activación del seguimiento de combustible*, página 8).
- 2 Selecciona Aviso del depósito de combustible.
- 3 Introduce una distancia y selecciona Hecho.

Cuando solo dispones de combustible suficiente para recorrer la distancia introducida, aparece una advertencia de combustible bajo en la página del mapa.

Restablecimiento del kilometraje del depósito de combustible

Al llenar el depósito de combustible, debes restablecer el kilometraje del depósito de combustible en tu dispositivo para realizar un seguimiento más preciso del combustible restante.

Selecciona Aplicaciones > Indicad. de combustible > Restabl. depósito comb..

Activación de la función Estaciones de servicio dinámicas

Para poder activar la función Estaciones de servicio dinámicas, el dispositivo debe estar en el modo Motocicleta, colocado en el soporte para motocicleta y con el seguimiento de combustible activado.

8 Navegación

Puedes hacer que el dispositivo sugiera estaciones de servicio en función de la autonomía estimada del combustible.

Selecciona Aplicaciones > Indicad. de combustible > Indicador gasolineras.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa.
- 2 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona Guardar.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa.
- 2 Selecciona la casilla de verificación Registro de ruta.

Cambio del campo de datos del mapa

- En el mapa, selecciona un campo de datos.
 NOTA: no puedes personalizar Velocidad.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.
- 3 Selecciona Guardar.

Cambio de la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Vista del mapa de conducción.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona Track arriba para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona Norte arriba para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona 3D para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Visualización de la actividad de la ruta

Visualización de una lista de giros

Mientras navegas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

- 1 Mientras navegas por la ruta, selecciona la barra de texto que se encuentra en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona un giro.

Aparecen los detalles del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

- 1 Mientras navegas por una ruta, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona = > Mapa.

Visualización del siguiente giro

Durante la navegación por una ruta, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona para ver el siguiente giro en el mapa.

Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

En el mapa, selecciona para ver el cruce, si está disponible.

Visualización de alertas de tráfico

Mientras navegas por una ruta, en la barra de navegación podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización de la página Información de ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona Velocidad.



Restablecimiento de la información sobre la ruta

- 1 En el mapa, selecciona Velocidad.
- 2 Selecciona = > Restablecer campo(s).
- 3 Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona Seleccionar todo para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
 - Selecciona Restabl. datos de ruta para restablecer la información del procesador de ruta.
 - Selecciona Restabl. velocidad máx. para restablecer la velocidad máxima.
 - Selecciona Restablecer ruta B para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Búsqueda de servicios cercanos

Puedes utilizar la página ¿Dónde estoy? para buscar servicios cercanos, como gasolineras, hospitales o comisarías de policía.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona una categoría.

Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona = > Indicaciones para mí.
- 3 Selecciona una ubicación de inicio.

Páginas Mapa 9

4 Selecciona Selec..

Funciones de manos libres

Puedes conectar el dispositivo a unos auriculares inalámbricos y escuchar a través de ellos las indicaciones de navegación por voz. Mientras los auriculares estén conectados, es posible conectar un teléfono móvil para realizar y recibir llamadas utilizando el dispositivo y los auriculares.

Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

- 1 Selecciona Configuración > Bluetooth.
- 2 Selecciona Bluetooth.

Acerca de los auriculares inalámbricos

Tu dispositivo puede enviar indicaciones de audio de navegación a unos auriculares inalámbricos. Para obtener más información, visita http://www.garmin.com/bluetooth.

Vinculación de auriculares inalámbricos

NOTA: un único auricular puede recibir indicaciones de navegación y llamadas telefónicas a la vez. Se pueden utilizar hasta dos auriculares para audio multimedia.

- 1 Coloca los auriculares y el dispositivo Bluetooth a 10 m (33 ft) el uno del otro.
- 2 En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- **3** En los auriculares, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y permite que sean visibles a otros dispositivos Bluetooth.
- 4 En el dispositivo, selecciona Configuración > Bluetooth.
- 5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Una vez terminado el proceso de vinculación, puedes activar y desactivar las funciones para los auriculares inalámbricos vinculados (*Activación o desactivación de las funciones para auriculares*, página 10).

Activación o desactivación de las funciones para auriculares

Puedes activar o desactivar las funciones para tus auriculares Bluetooth vinculados.

- 1 Selecciona Configuración > Bluetooth.
- 2 Selecciona tus auriculares Bluetooth vinculados.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Para escuchar el teléfono y las indicaciones de navegación a través de los auriculares, selecciona Teléfono, Navegación.
 - Para escuchar la reproducción de contenido multimedia a través de los auriculares, selecciona Multimedia.

Acerca de las funciones de manos libres

NOTA: aunque la mayoría de los teléfonos y auriculares son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que alguno en concreto funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil y a unos auriculares o casco inalámbricos para convertirse en un dispositivo manos libres. Para ver si tu dispositivo con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Vinculación del teléfono

- 1 Coloca el teléfono y el dispositivo zūmo a una distancia máxima de 10 m (33 ft) el uno del otro.
- 2 En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y establece el teléfono para que sea visible.

- 3 En el dispositivo zūmo, selecciona Configuración > Bluetooth.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono y del dispositivo zūmo.

Una vez terminado el proceso de vinculación, puedes activar o desactivar las funciones para tu smartphone vinculado (*Activación o desactivación de las funciones para smartphone*, página 10).

Activación o desactivación de las funciones para smartphone

Puedes activar o desactivar las funciones para tu smartphone vinculado.

- 1 Selecciona Configuración > Bluetooth.
- 2 Selecciona tu smartphone vinculado.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Para realizar o recibir llamadas a través del dispositivo zūmo, selecciona Llamadas de teléfono.
 - Para conectarte a la aplicación Smartphone Link en tu smartphone, selecciona Smartphone Link (Smartphone Link, página 11).
 - Para controlar el reproductor multimedia en tu smartphone con el dispositivo zūmo, selecciona Multimedia (Reproductor multimedia, página 12).
 - Para controlar la reproducción de radio por Internet de Pandora[®] en tu smartphone con el dispositivo zūmo, selecciona Pandora[®] (Servicio Pandora, página 12).

Realización de una llamada

Marcación de un número

- 1 Selecciona Aplicaciones > Teléfono > Marcar.
- 2 Introduce el número.
- 3 Selecciona Marcar.

Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Teléfono > Agenda telefónica.
- 2 Selecciona un contacto.
- 3 Selecciona Llamar.

Llamada a una ubicación

- 1 Selecciona Aplicaciones > Teléfono > Categorías de búsqueda.
- 2 Selecciona un punto de interés.
- 3 Selecciona Llamar.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona Responder o Omitir.

Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Teléfono > Historial de Ilamadas.
- 2 Selecciona una categoría.
 - Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
- 3 Selecciona una llamada.

Uso de las opciones disponibles durante la llamada

1 Durante una llamada, selecciona en el mapa 2.

- 2 Selecciona una opción.
 - Para transferir audio al teléfono, selecciona Teléfono.
 SUGERENCIA: puedes utilizar esta función si deseas apagar el dispositivo sin interrumpir la llamada o bien si necesitas una mayor privacidad.

SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, el buzón de voz.

- Para silenciar el micrófono, selecciona Silenciar.
- · Para colgar, selecciona Finalizar Ilam..

Almacenamiento de un número de teléfono de casa

SUGERENCIA: una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando "Casa" en la lista de ubicaciones guardadas (*Edición de una ubicación guardada*, página 6).

- 1 Selecciona Aplicaciones > Teléfono > ≡ > Establecer núm, de casa.
- 2 Introduce tu número de teléfono.
- 3 Selecciona Hecho.

Llamada a casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa.

Selecciona Aplicaciones > Teléfono > Llamar a casa.

Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales

- 1 Coloca los auriculares o el teléfono, y el dispositivo Bluetooth a 10 m (33 ft) el uno del otro.
- **2** En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 3 En los auriculares o el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y permite que sea visible a otros dispositivos Bluetooth.
- 4 En el dispositivo, selecciona Configuración > Bluetooth > Buscar dispositivos.

Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.

- 5 Selecciona tus auriculares o teléfono en la lista.
- 6 Selecciona Aceptar.

Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado

Puedes borrar un dispositivo Bluetooth vinculado para evitar que se conecte al dispositivo zūmo de manera automática en el futuro.

- 1 Selecciona Configuración > Bluetooth.
- 2 Selecciona el dispositivo que deseas borrar.
- 3 Selecciona Desvincular dispositivo.

Uso de aplicaciones

Uso de la ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda

Selecciona Aplicaciones > Ayuda > Q.

Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite sincronizar los datos de ubicación con el teléfono y acceder a información en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El dispositivo transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. La información en directo está disponible a través de planes

gratuitos y basados en suscripción desde servicios en directo de Garmin (*Servicios en directo de Garmin*, página 11).

Las ubicaciones guardadas y encontradas recientemente se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu dispositivo se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link está disponible para algunos smartphones. Visita www.garmin.com/smartphonelink o consulta la tienda de aplicaciones de tu dispositivo para comprobar la compatibilidad y obtener información de disponibilidad.

Descarga Smartphone Link de la tienda de aplicaciones en tu teléfono compatible.

Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Conexión a Smartphone Link

Para poder conectarte a Smartphone Link, debes descargar e instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia Smartphone Link en tu teléfono.
- 2 En el dispositivo, selecciona Configuración > Bluetooth.
- 3 Activa la casilla de verificación Bluetooth.
- **4** En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth cercanos.
 - Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener más información.
- 5 En el teléfono, selecciona tu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla del teléfono y en el dispositivo para confirmar la solicitud de vinculación.
 - 半 aparece en la barra de estado de tu dispositivo cuando Smartphone Link está conectado.

Servicios en directo de Garmin

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (*Conexión a Smartphone Link*, página 11).

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como las condiciones del tráfico y el tiempo.

Algunos servicios, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en el dispositivo. Otros servicios, como el tráfico, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link y aparecen sólo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscripción a los servicios en directo de Garmin

Antes de poder suscribirte a los servicios en directo de Garmin, debes instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono (*Conexión a Smartphone Link*, página 11).
- 2 Selecciona Mi cuenta.

Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.

- Selecciona un servicio.
- 4 Selecciona el precio.
- 5 Selecciona Realizar suscripción.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Uso de aplicaciones 11

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.
- 2 Selecciona Nueva ruta.
- 3 Selecciona Seleccionar ubic. de inicio.
- **4** Busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación por categoría*, página 4).
- 5 Selecciona Selec..
- 7 Selecciona Siguien..
- 8 Selecciona Guardar.
- 9 Escribe un nombre y selecciona Hecho.

Programación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Hora de salida.
 - · Selecciona Hora de Ilegada.
- 5 Selecciona una fecha y una hora y, a continuación, selecciona Guardar.
- 6 Selecciona Duración.
- 7 Selecciona la cantidad de tiempo que pasarás en la ubicación y, a continuación, selecciona Guardar.
- 8 Si es necesario, repite los pasos 3 a 7 para cada ubicación.

Modificación de los modos de transporte de una ruta

Puedes cambiar los modos de transporte utilizados para viajar por una ruta guardada.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona = > Modo de transporte.
- 4 Selecciona un modo de transporte.
- 5 Selecciona Guardar.

Navegación por una ruta guardada

- 1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- Selecciona Ir.
- 4 Elije tu próximo destino y selecciona Iniciar.

Edición de una ruta quardada

- 1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona =
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Cambiar nombre de ruta.
 - Selecciona Editar destinos para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
 - Selecciona Borrar ruta.
 - Selecciona Optimizar orden para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Compartir rutas

Puedes compartir rutas con dispositivos Garmin compatibles a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- Sitúa el dispositivo a 10 m (33 ft) de un dispositivo Garmin compatible.
- 2 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas > = > Compartir > Bluetooth.
- 3 Selecciona una ruta y, a continuación, **Hecho**.
- 4 Selecciona un dispositivo de la lista y, a continuación, Aceptar.

Creación de una ruta de ida y vuelta

El dispositivo puede crear una ruta de ida y vuelta empleando una ubicación de inicio específica y una distancia, duración o destino.

- 1 En la pantalla Inicio, selecciona Aplicaciones > Ida y vuelta.
- 2 Selecciona Ubicación de inicio.
- 3 Elije una ubicación y selecciona Selec..
- 4 Selecciona Atributos de la ruta.
- 5 Selecciona una opción:
 - Selecciona Seleccionar distancia para planificar una ruta según la distancia.
 - Selecciona Seleccionar duración para planificar una ruta según la duración.
 - Selecciona **Seleccionar destino** para planificar una ruta según una ubicación específica.
- 6 Introduce una distancia, duración o destino.
- 7 Selecciona una opción:
 - Si introdujiste una distancia o duración, selecciona Hecho
 Calcular.
 - · Si seleccionaste un destino, selecciona Selec..
- 8 Selecciona una ruta y selecciona Ir.

Reproductor multimedia

El reproductor multimedia sólo puede usarse cuando se puede reproducir música con buena calidad estéreo. Si se utilizan unos auriculares que no son A2DP, no se puede iniciar el reproductor multimedia.

	Selecciona para reproducir la pista actual.	
(((Selecciona para ajustar el volumen.	
	Selecciona una vez para reproducir la canción actual desde el principio.	
	Selecciona dos veces para reproducir la canción anterior de la lista de reproducción.	
	Mantén pulsado para retroceder en la pista actual.	
>> I	Selecciona para pasar a la pista siguiente. Mantén pulsado para avanzar más rápido en la pista actual.	
II	Selecciona para pausar la pista actual.	
C	Selecciona para repetir la lista de reproducción.	
=	Selecciona para reproducir la lista de forma aleatoria.	
† ¶	Selecciona para cambiar la fuente multimedia.	

Cambio en la fuente multimedia

Puedes cambiar la fuente desde donde se reproduce el contenido multimedia en tu dispositivo.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Repr. multimedia > | 1.
- 2 Selecciona una fuente multimedia.

Servicio Pandora

Pandora es una aplicación de radio personalizada y gratuita que te permite descubrir música y disfrutar de ella sin límite y muy fácilmente. Para poder llevar a cabo la integración con Pandora, es necesario disponer de un dispositivo móvil compatible con la aplicación Pandora instalada. Para obtener más información

sobre dispositivos móviles compatibles visita www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTA: Pandora está disponible actualmente en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Descarga de la aplicación Pandora

Antes de usar el servicio Pandora en tu dispositivo, debes descargar e instalar la aplicación Pandora en tu smartphone.

- Desde tu smartphone compatible, abre la tienda de aplicaciones y busca Pandora.
- 2 Instala la aplicación Pandora.

Consulta el manual del usuario de tu smartphone o dispositivo móvil multimedia para obtener más información.

Uso de Pandora

Antes de poder utilizar el servicio Pandora, debes vincular el smarthphone compatible con tu dispositivo (*Vinculación del teléfono*, página 10).

- 1 En el dispositivo, selecciona Aplicaciones > Pandora®.
- 2 Conecta el smartphone compatible al dispositivo.
- 3 Inicia la aplicación Pandora en tu smartphone.
- 4 En tu dispositivo zūmo, selecciona una opción:
 - Para reproducir una canción, selecciona ►.
 - Para pausar una canción, selecciona
 - Para pasar a la siguiente canción, selecciona
 - Si te gusta una canción, selecciona para oír más canciones como esa.
 - Si no te gusta una canción, selecciona para evitar que se reproduzca en el futuro.

Cambio de estaciones

- 1 Selecciona Aplicaciones > Pandora®.
- 2 Selecciona \$9.
- 3 Selecciona una estación.

Tracks

Un track es una grabación del recorrido. El track log contiene información sobre el recorrido grabado, incluida la información sobre el tiempo, la ubicación y la altura.

Visualización de información del track

- 1 Selecciona Aplicaciones > Tracks > Activos.
- 2 Selecciona un track.
 - El track aparece en el mapa.
- 3 Selecciona
- 4 Selecciona una opción:
 - · Para guardar todo el track, selecciona Guardar track.
 - Para guardar el track como una ruta, selecciona Guardar como ruta.
 - · Para ver la altura del track, selecciona Perfil de altura.

TracBack®

Seguimiento del track más reciente

La función TracBack graba un track que hayas realizado recientemente. Puedes trazar el track reciente de vuelta a donde empezaste.

- Selecciona Aplicaciones > TracBack.
 Tu track más reciente aparecerá en el mapa.
- 2 Selecciona Ir.

Cómo guardar el track más reciente como ruta

Puedes guardar el track más reciente como una ruta por la que puedes navegar posteriormente mediante el planificador de rutas (*Navegación por una ruta guardada*, página 12).

- 1 Selecciona TracBack.
 - Tu track más reciente aparecerá en el mapa.
- 2 Selecciona = > Guardar como ruta.
- 3 Escribe un nombre y selecciona Hecho.

Presión de los neumáticos

AVISO

El uso del sistema de monitorización de presión de los neumáticos no sustituye al adecuado mantenimiento de los mismos. Es responsabilidad del conductor mantener una presión correcta de los neumáticos, incluso si estos no están lo suficientemente deshinchados como para que se active la alerta de presión de neumáticos baja. Si no mantienes una presión adecuada de los neumáticos, podrías perder el control del vehículo, lo que daría lugar a graves daños personales o incluso la muerte.

El sistema de monitorización de presión de los neumáticos de Garmin está disponible como accesorio independiente. La función de presión de los neumáticos no es compatible con todos los modelos zūmo. Visita www.garmin.com/zumo para obtener información acerca de la compatibilidad y de los accesorios.

Configuración de los sensores de presión de los neumáticos

Antes de poder configurar los sensores de presión de los neumáticos, debes disponer de la batería y los adhesivos numéricos que incluye cada sensor. También debes tener un dispositivo zūmo compatible.

Los sensores se comunican de forma inalámbrica con tu dispositivo zūmo compatible. Puedes controlar la presión de los neumáticos y recibir alertas de presión baja en el dispositivo zūmo.

1 Retira el tapón ① del sensor ② girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



- 2 Si ya has instalado la batería en el sensor, retírala.
- 4 Selecciona un perfil del vehículo que coincida con la configuración de los neumáticos del vehículo.
- 5 Aproxima el sensor al dispositivo zūmo.
- **6** En el dispositivo zūmo, selecciona el número que está junto al neumático al que se vinculará el sensor.
- 7 Transcurridos 30 segundos, inserta la batería ③ en el sensor, en el lugar indicado para ello ④ y con el polo positivo hacia arriba.

Uso de aplicaciones 13



El dispositivo zūmo busca el sensor y muestra un mensaje de confirmación cuando el sensor se vincula correctamente.

SUGERENCIA: si el sensor no se vincula correctamente, debes retirar la batería del mismo y repetir los pasos 6 y 7.

- 8 Introduce la presión recomendada para el neumático.
- 9 Introduce la presión mínima para el neumático. El dispositivo zūmo activa una alerta de presión baja cuando el sensor informa de que la presión de un neumático es inferior a este valor.
- 10 Sustituye y aprieta firmemente el tapón del sensor.
- 11 En el sensor, fija el adhesivo numérico que se corresponda con el número de neumático que has seleccionado en el paso 6.
- 12 Repite este proceso con los demás sensores.

Instalación de los sensores en los neumáticos

AVISO

El sistema de monitorización de presión de los neumáticos solo puede utilizarse con válvulas de neumáticos de metal. Si instalas los sensores de presión de neumáticos en válvulas que no sean metálicas, podrían dañarse tanto el neumático como las válvulas, lo que podría ocasionar graves daños personales o incluso la muerte.

NOTIFICACIÓN

Para evitar dañar los sensores o el vehículo, asegúrate de que cada sensor que instales no interfiere con los frenos del vehículo, los componentes de la suspensión o cualquier otro equipamiento instalado. Si un sensor de los que has instalado interfiere con alguno de los componentes del vehículo, no pongas en marcha el vehículo con el sensor instalado.

Para evitar posibles vibraciones del neumático o un desgaste irregular del neumático en algunos vehículos puede que sea necesaria una alineación de neumáticos después de instalar el sensor.

Antes de instalar los sensores en los neumáticos, debes configurar los sensores con tu dispositivo zūmo.

- Retira los tapones de las válvulas de los neumáticos del vehículo.
- 2 En el dispositivo zumo, selecciona Aplicaciones > Presión de los neumáticos para ver el diagrama del perfil del vehículo.
- 3 Instala los sensores en las válvulas de los neumáticos apretándolos en el sentido de las aquias del reloi.
 - **NOTA:** debes instalar cada sensor en el neumático correcto en función del diagrama del perfil del vehículo y los adhesivos numéricos adheridos a los sensores durante el proceso de configuración.
- **4** Gira las ruedas con la mano para comprobar que los sensores tienen el espacio necesario y que no interfieren con el equipamiento del vehículo.

Alertas de presión de los neumáticos

El dispositivo te avisa con mensajes emergentes, iconos en el mapa y símbolos en la aplicación de presión de los neumáticos.

Cuando haya una alerta referente a un sensor, el número que aparece junto al neumático correspondiente se muestra de color rojo en la aplicación de presión de los neumáticos. Los símbolos que hay debajo del número se muestran en rojo para indicar las alertas activas de ese sensor.

<u>(!)</u>	Presión de neumáticos baja	
	Batería del sensor baja	
X	Sensor no conectado	

Modo de suspensión del sensor de presión de neumáticos

Al aparcar el vehículo y desactivar el dispositivo zūmo, el sensor de presión de neumáticos entra en modo de suspensión transcurridos unos minutos con el fin de ahorrar energía. El sensor no transmite información al dispositivo zūmo mientras está en modo de suspensión. Esto puede provocar que el dispositivo zūmo informe de que el sensor está desconectado.

La próxima vez que el vehículo esté en movimiento, el sensor saldrá del modo de suspensión y volverá a conectarse automáticamente al dispositivo zūmo. Puede tardar hasta 30 segundos en volver a conectarse.

Uso de la brújula

NOTA: es necesario que te desplaces para que la brújula pueda determinar tu dirección.

Puedes navegar utilizando una brújula GPS.

Selecciona Aplicaciones > Brújula.

Mando a distancia para VIRB

La función Mando a distancia para VIRB® te permite controlar la cámara VIRB de forma remota. Visita www.garmin.com/VIRB para adquirir una cámara de acción VIRB.

Control de una cámara de acción VIRB

Para poder utilizar la función Mando a distancia para VIRB, debes activar la configuración del mando en la cámara VIRB. Consulta el manual del usuario del *VIRB* para obtener más información.

- 1 Enciende la cámara VIRB.
- 2 En el dispositivo zūmo, selecciona Aplicaciones > Mando para VIRB > Conectar.
- 3 Espera a que el dispositivo se conecte a la cámara VIRB camera.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona Iniciar grabación para grabar el vídeo.
 - Selecciona Detener grabación para detener la grabación de vídeo.
 - · Selecciona Instantánea para tomar una fotografía.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al desconectar el dispositivo de la alimentación del vehículo mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona Aplicaciones > Último punto.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Antes de poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes (*Configuración del dispositivo y de la privacidad*, página 18).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona Aplicaciones > Lugares visitados.

Registro del historial de servicio

Puedes registrar la fecha y la lectura del cuentakilómetros mientras se llevan a cabo servicios de mantenimiento en el vehículo. El dispositivo proporciona una serie de categorías de servicio y, además, puedes añadir categorías personalizadas (*Adición de categorías de servicio*, página 15).

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona una categoría de servicio.
- 3 Selecciona Añadir registro.
- 4 Introduce la lectura del cuentakilómetros y selecciona Siguien..
- 5 Inserta un comentario (opcional).
- 6 Selecciona Hecho.

Adición de categorías de servicio

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona = > Añadir categoría.
- 3 Introduce el nombre de la categoría y selecciona Hecho.

Borrar categorías de servicio

Al borrar una categoría de servicio, también se borran todos los registros de los servicios de la categoría.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona = > Borrar categorías.
- 3 Selecciona las categorías de servicio que quieras borrar.
- 4 Selecciona Borrar.

Cambio de nombre de las categorías de servicio

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona la categoría a la que guieres cambiar el nombre.
- 3 Selecciona = > Cambiar nombre categ...
- 4 Escribe un nombre y selecciona Hecho.

Borrar registros de servicios

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona una categoría de servicio.
- 3 Selecciona = > Borrar grabaciones.
- 4 Selecciona los registros de servicios que quieres borrar.
- 5 Selecciona Borrar.

Edición de un registro de servicio

Puedes editar el comentario, la lectura del cuentakilómetros y la fecha de un registro de servicio.

- 1 Selecciona Aplicaciones > Historial de servicio.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona un campo.
- 4 Introduce la nueva información y selecciona Hecho.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (*Conexión a Smartphone Link*, página 11). Esta función no está disponible en todas las zonas.

- 1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.
- 2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo > Ubicación actual.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.

 Para añadir una ciudad favorita, selecciona Añadir ciudad e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

- 1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona = > Radar meteorológico.

Visualización de las alertas meteorológicas

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

- 1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona = > Alertas meteorológicas.

Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

- 1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona => Condiciones de carretera.

Visualización de los mensajes de myGarmin

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (*Conexión a Smartphone Link*, página 11). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes ver mensajes de myGarmin, como notificaciones de software y actualizaciones de mapas.

- Selecciona Aplicaciones > myGarmin™.
 La cantidad de mensajes no leídos que tengas aparece indicada por medio de un número sobre el icono de myGarmin.
- 2 Selecciona el asunto de un mensaje.

Aparece el mensaje completo.

Tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o todas las áreas. Para obtener información sobre el tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com /traffic.

- Las alertas de tráfico aparecen en el mapa cuando hay incidencias de tráfico en la ruta o en el área.
- El dispositivo debe estar conectado a Smartphone Link con una suscripción de tráfico activa para recibir información de tráfico.

Tráfico en la ruta

Si se produce una retención de tráfico en la ruta, aparecerá una alerta en el mapa y el dispositivo calculará una ruta alternativa

Tráfico 15

para evitar la retención. Puedes elegir si deseas utilizar rutas alternativas automáticamente o a petición. Consulta la configuración del tráfico para obtener más información (*Configuración del tráfico*, página 18). Puede que el dispositivo te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

Visualización del tráfico próximo

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona > Tráfico.

Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.

2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico.

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico (*Configuración del tráfico*, página 18), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona > Tráfico.
- 2 Selecciona Ruta alternativa si está disponible.
- 3 Selecciona Ir.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona Aplicaciones > Tráfico.
- 2 Si es necesario, selecciona => Leyenda para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Tráfico en la zona

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona Aplicaciones > Tráfico.
- 2 Selecciona = > Incidencias.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- **4** Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa

- 1 En el mapa de tráfico, selecciona 亭.
- 2 Selecciona una incidencia.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

- 1 En el mapa, selecciona = > Tráfico.
- 2 Selecciona Leyenda.

Acerca de las cámaras de tráfico

Las cámaras de tráfico proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes. Puedes guardar aquellas cámaras que desees consultar con frecuencia.

Almacenamiento de una cámara de tráfico

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de imágenes en directo y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (*Smartphone Link*, página 11).

esta función no está disponible en todas las áreas.

- 1 Selecciona Aplicaciones > photoLive.
- 2 Selecciona Toca para añadir.
- 3 Selecciona una carretera.
- 4 Selecciona un cruce.
- 5 Selecciona Guardar.

Visualización de una cámara de tráfico

Antes de poder visualizar una cámara de tráfico, debes guardarla (*Almacenamiento de una cámara de tráfico*, página 16).

- 1 Selecciona Aplicaciones > photoLive.
- 2 Selecciona una cámara.

trafficTrends[™]

Si se activa la función trafficTrends el dispositivo utiliza el historial de información del tráfico para calcular rutas más eficaces

NOTA: pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o de la hora del día.

Desactivación de trafficTrends

Para evitar que el dispositivo registre o comparta datos del tráfico, debes desactivar trafficTrends.

Selecciona Configuración > Tráfico > trafficTrends.

Activación del tráfico

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico. Si los datos de tráfico están desactivados, el dispositivo dejará de recibir datos de tráfico pero seguirá evitando las áreas con retenciones potenciales mediante la función trafficTrends, si está activada (*trafficTrends*™, página 16).

- 1 Selecciona Configuración > Tráfico.
- 2 Selecciona la casilla de verificación Tráfico.

Gestión de datos

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows 95, 98, Me, Windows NT° ni Mac OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivos.

- Mapas y archivos de waypoint GPX del software de mapas myGarmin™, incluidos MapSource® y BaseCamp™ (*Puntos de interés personalizados*, página 20).
- Archivos de puntos de interés personalizados GPI de Garmin POI Loader de (*Instalación de POI Loader*, página 20).
- · Archivos de audio .mp3.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

NOTA: el dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. No es compatible con exFAT. Las tarjetas de memoria deben tener el formato FAT32.

16 Gestión de datos

- 1 Retira la cubierta trasera y la batería del dispositivo.
- 2 Introduce una tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Conexión del dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- 2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador

1 Conecta el dispositivo a tu ordenador (*Conexión del dispositivo a un ordenador*, página 17).

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona Editar > Copiar.
- 5 Busca una carpeta del dispositivo.

NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.

6 Selecciona Editar > Pegar.

Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de estas acciones:
 - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono
 Quitar hardware de forma segura situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
 - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben borrar.

- 1 Abre la unidad o el volumen Garmin.
- 2 Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Pulsa la tecla Suprimir en el teclado.

Personalización del dispositivo

Configuración de mapa y vehículo

Para abrir la configuración de mapa y vehículo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo**.

- Vehículo: establece el icono que representa tu posición en el mapa. Visita www.garmingarage.com para obtener más iconos.
- Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.
- Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos de mapas.

Herramientas de mapa: establece los accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en el mapa (*Personalización de las capas de mapa*, página 9).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

Alertas veloc. audibles: te avisan cuando tu vehículo supera el límite de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita http://buy.garmin.com.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > misMapas.
- Selecciona un mapa.

Personalización de las herramientas de mapa

Puedes seleccionar accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Herramientas de mapa.
- 2 Selecciona las herramientas de mapa que deseas incluir en el menú.
- 3 Selecciona Guardar.

Configuración de navegación

Para abrir la página de configuración de navegación, en el menú principal, selecciona **Configuración > Navegación**.

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Recálculo desvío ruta: establece las preferencias a la hora de recalcular la ruta cuando se navega fuera de una ruta activa.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elem. a evitar personal.: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Carreteras de peaje: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje.

Peajes y tasas: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Modo restringido: desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del usuario y que pueden distraer durante la conducción.

Simulador GPS: impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

Configuración del modo de cálculo

Selecciona Configuración > Navegación > Modo de cálculo.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Ruta más rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Fuera de carretera: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Carreteras con curvas: calcula las rutas en las que se prefieren carreteras con curvas.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Evitar carreteras de peaje

- 1 Selecciona Configuración > Navegación.
- 2 Selecciona una opción:

NOTA: el menú cambia en función del área y de los datos de mapas de tu dispositivo.

- Selecciona Carreteras de peaje.
- Selecciona Peajes y tasas > Carreteras de peaje.
- 3 Selecciona Preguntar siempre, Evitar o Permitir y, a continuación, selecciona Guardar.

Evitar viñetas de peaje

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Los datos de mapas de tu dispositivo pueden contener información detallada de viñetas de peaje para algunos países. Puedes evitar o permitir el uso de viñetas de peaje por país.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Peajes y tasas > Viñetas de peaje.
- 2 Selecciona un país.
- 3 Selecciona Preguntar siempre, Evitar o Permitir y, a continuación, selecciona Guardar.

Configuración de la pantalla

Para abrir la página de configuración de la pantalla, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Pantalla**.

Orientación: establece la orientación de la pantalla en vertical u horizontal.

Modo de color: permite configurar el dispositivo para mostrar colores de día o de noche. Puedes seleccionar Automático para permitir que el dispositivo configure los colores de día o de noche de forma automática según la hora del día.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Desconexión de pantalla: establece la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Selecciona Configuración > Bluetooth.

Bluetooth: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Buscar dispositivos: busca dispositivos Bluetooth cercanos.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que diferencie tu dispositivo de otros con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Desactivación de Bluetooth

- Selecciona Configuración > Bluetooth.
- 2 Selecciona Bluetooth.

Configuración del tráfico

En el menú principal, selecciona Configuración > Tráfico.

Tráfico: activa el tráfico.

Optimizar ruta: permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o a petición (*Tráfico en la ruta*, página 15).

Alertas de tráfico: establece la gravedad de la retención de tráfico a partir de la cual el dispositivo ha de mostrar una alerta.

trafficTrends: activa la función (trafficTrends™, página 16).trafficTrends

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Formato de posición: establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma de las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: activa los idiomas del teclado.

Configuración del dispositivo y de la privacidad

Para abrir la configuración del dispositivo, selecciona **Configuración > Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

EULA: muestra los acuerdos de licencia del usuario final.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

Informe de posición: comparte tu información de posición con Garmin para mejorar el contenido.

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Suprimir historial viajes: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Configuración de alertas de proximidad

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

Selecciona Configuración > Alertas de proxim..

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Selecciona Configuración.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona = > Restablecer.

Apéndice

Cables de alimentación

El dispositivo recibe alimentación de varias formas.

- · Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Carga del dispositivo

NOTA: este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo al cable de alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
 Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un ordenador. Es posible que determinados equipos portátiles no carguen el dispositivo.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.
 Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en

www.garmin.com.

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Limpieza de la carcasa externa

NOTIFICACIÓN

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- · Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.

Registra el dispositivo en http://my.garmin.com.

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTIFICACIÓN

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volver a colocarlas en el lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

1 Desatornilla la pieza del extremo ①.



- 2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
- 3 Inserta un nuevo un fusible rápido de 3 A.
- 4 Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
- 5 Vuelve a atornillar la pieza del extremo en el cable de alimentación del vehículo 4.

Montaje en el salpicadero

NOTIFICACIÓN

El adhesivo de montaje permanente es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

Puedes utilizar un disco para montaje opcional para montar el dispositivo en el salpicadero y cumplir con determinadas normas estatales. Consulta www.garmin.com para obtener más información.

- Limpia y seca la parte del salpicadero en la que vayas a colocar el disco.
- 2 Retira la lámina del adhesivo de la parte inferior del disco.
- 3 Coloca el disco en el salpicadero.
- 4 Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.
- 5 Coloca el soporte con ventosa en la parte superior del disco.
- 6 Mueve la palanca hacia abajo (hacia el disco).

Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

Retirada del dispositivo del soporte

- 1 Pulsa el botón o lengüeta de liberación del soporte.
- 2 Inclina el dispositivo hacia delante.

Retirada del soporte de la ventosa

- 1 Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.
- 2 Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

Retirada de la ventosa del parabrisas

- 1 Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.
- 2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en (www.garmin.com).
- 2 Haz clic en la ficha Mapas.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Apéndice 19

Radares

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de las consecuencias de la utilización de los puntos de interés (POI) personaizados o de las bases de datos de radares.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares y de los límites de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. Visita www.garmin.com /safetycameras para comprobar la disponibilidad y la compatibilidad o para adquirir una suscripción o una actualización única. Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento.

Puedes actualizar los radares para obtener una suscripción a los radares existentes visitando http://my.garmin.com. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

En el caso de algunos dispositivos y regiones, los datos básicos sobre radares podrían suministrarse con el dispositivo. Entre estos datos no se incluyen actualizaciones ni ninguna suscripción.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

- 1 Visita www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en Ayuda.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

Antes de buscar puntos de interés personalizados, debes cargarlos en el dispositivo mediante el software POI Loader (*Instalación de POI Loader*, página 20).

- 1 Selecciona Destino > Categorías.
- 2 Desplázate a la sección Otras categorías y selecciona una categoría.

Compra de accesorios

Visita http://buy.garmin.com.

Información del dispositivo

Especificaciones

Resistencia al agua	IEC 60529 IPX7
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20° a 55 °C (de -4° a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0° a 45 °C (de 32° a 113 °F)
Entrada de alimentación (CLA, motocicleta o alimentación externa)	8–28 V de CC
Entrada de alimentación (USB)	5 V ±0.25 V

Autonomía de la batería	Hasta 4 horas según el uso y la configuración
Tipo de pilas/batería	lón-litio recargable y sustituible por el usuario
Rango de tensión de la batería	3,5 V-4,1 V
Radiofrecuencia/protocolo	2,4 GHz ANT+® protocolo de comunicación inalámbrica (para VIRB Remote) 2,4 GHz ANT® (para sistema de monitorización de presión de los neumáticos)

Solución de problemas

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado (Configuración de navegación, página 17).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo, página 19).
- Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está entre 0 ° y 45 °C (entre 32 ° y 113 °F).
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla (Configuración de la pantalla, página 18).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla (*Configuración de la pantalla*, página 18).
- Reduce el volumen (Ajuste del volumen, página 4).
- Desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth (Desactivación de Bluetooth, página 18).
- Pon el dispositivo en modo de suspensión cuando no lo utilices (*Entrada y salida del modo de suspensión*, página 3).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- · No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

El indicador de batería no parece preciso

- 1 Descarga completamente la batería del dispositivo.
- 2 Carga la batería del dispositivo completamente sin interrumpir el ciclo de carga.

El dispositivo no aparece como unidad extraíble en el ordenador

En la mayoría de los ordenadores con Windows, el dispositivo se conecta mediante Media Transfer Protocol (MTP). En el modo MTP, el dispositivo aparece como un dispositivo portátil y no como una unidad extraíble. El modo MTP es compatible con Windows 7, Windows Vista® y Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil en el ordenador

En los ordenadores Mac y algunos ordenadores Windows, el dispositivo se conecta mediante el modo de almacenamiento masivo USB. En el modo de almacenamiento masivo USB, el

dispositivo aparece como una unidad o volumen extraíble y no como un dispositivo portátil. Versiones de Windows anteriores a Windows XP Service Pack 3 usan el modo de almacenamiento masivo USB.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como unidad o volumen extraíble en el ordenador

- 1 Desconecta el cable USB del ordenador.
- 2 Apaga el dispositivo.
- 3 Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo.

SUGERENCIA: el dispositivo debe conectarse a un puerto USB y no a un concentrador USB.

El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo MTP o el modo de almacenamiento masivo USB. En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

Solución de problemas 21

Índice	llamar 11	marcación por voz 10
maios	número de teléfono 11	marcar 10
Símbolos	combustible, seguimiento 8 condiciones de carretera, el tiempo 15	responder 10 silenciar 10
¿Dónde estoy? 6, 9	configuración 17, 18	llamadas telefónicas con manos libres 10
A	configuración de la hora 4, 18	
A accesorios 20	configuración de la pantalla 18	M
accesos directos 4	coordenadas 5	Mando a distancia para VIRB 14
añadir 4	cruces, buscar 5	Mando a distancia VIRB 14 mapa, campo de datos 9
borrar 4	cuidados del dispositivo 19	mapas 5 , 7 , 17
actualizar	D	actualizar 3
mapas 3	datos de la ruta, restablecer 9	capas 9
software 3 advertencia de combustible bajo 8	datos de usuario 16	comprar 19
agenda telefónica 10	borrar 17 departamento de asistencia 11	nivel de detalle 17 tema 17
alertas, tráfico 9	destinos. Consulta ubicaciones	ver rutas 9
alertas de puntos de	desvíos 7	marcar 10
proximidad, configuración 18	direcciones, buscar 5	modo de suspensión 3, 14
aparcamiento 6 último punto 14	E	modos de transporte 4
archivos	el tiempo	cambiar 12
tipos admitidos 16	condiciones de carretera 15	montaje en el salpicadero 19 montar el dispositivo
transferir 17	radar 15	automóvil 2
audio, puntos de proximidad 18	elementos a evitar 18	motocicleta 1
auriculares, vincular 10, 11	área 8	retirar del soporte 3, 19
auriculares inalámbricos 10 ayuda. 11 Consulta también departamento de	borrar 8 carretera 8	salpicadero 19
asistencia	desactivar 8	ventosa 19
	funciones de carretera 8	myGarmin, mensajes 15 myTrends, rutas 7
В	personalizar 8	my frende, ratas r
barra de búsqueda 5	especificaciones 20	N
batería carga 4, 19	EULA 18	navegación 7
cargar 20	extras, puntos de interés personalizados 20	configuración 17 fuera de carretera 8
instalar 1	F	previsualizar rutas 7
optimizar 20	fusible, cambiar 19	navegar fuera de carretera 8
problemas 20	G	número de ID 18
Bluetooth tecnología activar 10	Garmin Express 3	0
configuración 18	actualizar software 3	ordenador, conectar 17, 20, 21
BluetoothTecnología, desactivar 18	registrar el dispositivo 3	
borrar	geocaching 5	P
categorías de servicio 15	GPS 4 guardar, localización actual 6	pantalla, brillo 4 personalizar, elementos a evitar 8
dispositivo Bluetooth vinculado 11 registros de servicios 15	guardar, roddiizadiori adtaar 🗸	personalizar el dispositivo 17
rutas 12	H	perspectiva del mapa 9
todos los datos del usuario 17	herramientas de mapa 17 historial de servicio	planificador de rutas 12
botón de encendido 3	borrar 15	editar una ruta 12
botones en pantalla 4	categorías 15	POI. 20 Consulta también punto de interés (POI)
brillo 4 brújula 14	editar 15	POI Loader 20
buscar ubicaciones. 4 Consulta también	registros 15	POI personalizados 20
ubicaciones	historial de viajes 18	presión de los neumáticos
categorías 4	T.	alertas 14
ciudades 5	ID de unidad 18	modo de suspensión 14 perfiles 13
coordenadas 5 cruces 5	idioma	sensores 13, 14
direcciones 5	idioma de la voz 18 teclado 18	procesador de ruta, restablecer información 9
búsqueda de servicios, próximos lugares 8	indicación de voz 10	próximos lugares, búsqueda de servicios 7, 8
Búsqueda rápida 5	indicaciones 9	puntos de interés (POI Loader) 20
С	indicaciones de conducción 9	puntos de interés (POI) extras 20
cables	información de ruta, ver 9	personalizar 20
alimentación 19	ir a casa 5	POI Loader 20
soporte para motocicleta 1	L	R
cables de alimentación 19	latitud y longitud 5	radares, suscripciones 20
cambiar el fusible 19 cámaras, seguridad 20	limpiar el dispositivo 19	registrar el dispositivo 3
cámaras de tráfico 16	limpiar la pantalla táctil 19	registro de ruta, ver 9
ver 16	lista de giros 9 Ilamadas 10	registro del producto 3
cambiar la zona de búsqueda 5	casa 11	reiniciar, dispositivo 4
cambiar nombre de rutas 12	contactos 10	reproductor multimedia 12 responder llamadas 10
capas de mapa, personalizar 9 capturas de pantalla 18	historial 10	restablecer, datos de la ruta 9
carga del dispositivo 20	llamada en espera 10	restablecer la configuración 19
cargar el dispositivo 4, 19	marcar 10 realizar 10	retirar el soporte 19
casa	responder 10	robos, evitar 19
editar ubicación 5	llamadas de teléfono 10	rutas 12 añadir un punto 7
establecer ubicaciones 5 ir a 5	llamada en espera 10	calcular 6
🐱 🛡		

22 Índice

```
detener 7
                                                 vincular
   iniciar 5-7
                                                    auriculares 10, 11
   modo de cálculo 7, 17
                                                    borrar un dispositivo vinculado 11
                                                    teléfono 10
   myTrends 7
   omitir un punto 7
                                                 vista de mapa en 2D 9
   sugeridas 7
                                                 vista de mapa en 3D 9
   vista previa 7
                                                 vista del mapa
   visualización en el mapa 9
                                                    2D 9
                                                    3D 9
                                                 visualización de cruces 9
señales del satélite
                                                 volumen, ajustar 4
   adquirir 4
   ver 4
servicios en directo de Garmin 11
Servicios en directo de Garmin, suscribirse a
siguiente giro 9
Smartphone Link 11
   conectar 11
   servicios en directo de Garmin 11
software
   actualizar 3
   versión 18
solución de problemas 20, 21
soporte, retirar 19
soporte para motocicleta, cables 1
suscripciones, servicios en directo de Garmin
   11
T
tarjeta de memoria 16
   instalación 16
tarjeta microSD. 16 Consulta también tarjeta
   de memoria
   instalación 16
teclado 4
   idioma 18
   tipo 18
tecnología Bluetooth 10
   activar 10
   borrar un dispositivo vinculado 11
   desactivar 10
Tecnología Bluetooth 10
teléfono, vincular 10, 11
tiempo 15
TracBack 13
tracks 13
trafficTrends 16
   desactivar 16
tráfico 15, 16, 18
   alertas 9
   buscar retenciones de tráfico 16
   cámaras 16
   datos 16
   incidencias 16
   incidentes 16
   mapa 16
   ruta alternativa 15, 16
   trafficTrends 16
U
ubicación actual 9
ubicaciones 4, 5, 14
   actual 6
   actuales 9
   buscar 5
   establecer la ubicación de casa 5
   guardar 6
   llamar 10
   simuladas 6
   últimos encontrados 6
ubicaciones encontradas recientemente 6
ubicaciones guardadas 6, 7, 12
   borrar 6
   categorías 6
   editar 6
ubicaciones simuladas 6
USB, desconectar 17
ventosa 19
```

Índice 23

www.garmin.com/support



913-397-8200 1-800-800-1020

